





## Устройство зарядное STRIKER 480

Поз. №	Код детали	Наименование детали	Поз. №	Код детали	Наименование детали
1	ST480001	Болт	55	ST480055	Кабель
2	ST480002	Шайба	56	ST480056	Термовыключатель
3	ST480003	Гайка			
4	ST480004	Зажим			
5	ST480005	Ремень			
6	ST480006	Вставка			
7	ST480007	Винт			
8	ST480008	Часть корпуса верхняя			
9	ST480009	Катушка			
10	ST480010	Амперметр			
11	ST480011	Зажим			
12	ST480012	Крышка амперметра			
13	ST480013	Гнездо предохранителя			
14	ST480014	Предохранитель			
15	ST480015	Переключатель			
16	ST480016	Гнездо предохранителя			
17	ST480017	Предохранитель			
18	ST480018	Переключатель			
19	ST480019	Выключатель			
20	ST480020	Втулка кабеля			
21	ST480021	Винт			
22	ST480022	Клемма			
23	ST480023	Гайка			
24	ST480024	Болт			
25	ST480025	Шайба			
26	ST480026	Шайба пружинная			
27	ST480027	Гнездо			
28	ST480028	Гнездо			
29	ST480029	Гайка			
30	ST480030	Опора			
31	ST480031	Болт			
32	ST480032	Гайка			
33	ST480033	Шайба			
34	ST480034	Радиатор			
35	ST480035	Болт			
36	ST480036	Шайба			
37	ST480037	Диодный мост			
38	ST480038	Шайба пружинная			
39	ST480039	Болт			
40	ST480040	Термовыключатель			
41	ST480041	Держатель термовыключателя			
42	ST480042	Держатель			
43	ST480043	Держатель			
44	ST480044	Шайба			
45	ST480045	Болт			
46	ST480046	Шайба пружинная			
47	ST480047	Гайка			
48	ST480048	Шайба			
49	ST480049	Болт			
50	ST480050	Трансформатор			
51	ST480051	Шайба			
52	ST480052	Гайка			
54	ST480054	Кабель сетевой			