







Сварочный аппарат Forward 160

Поз. №	Код детали	Наименование детали
1	F130001	Болт
2	F130002	Ручка
3	F130003	Стекло индикатора
4	F130004	Винт
5	F130005	Часть корпуса верхняя
6	F160006	Термовыключатель
7	F130007	Пластина алюминиевая
8	F160008	Трансформатор
9	F130009	Скоба зажимная
10	F160010	Скоба U-образная
11	F130011	Гайка
12	F130012	Шайба пружинная
13	F130013	Шайба
14	F130014	Болт
15	F160015	Указатель
16	F130016	Болт
17	F160017	Держатель сердечника
18	F160018	Сердечник
19	F130019	Болт
20	F130020	Шайба пружинная
21	F130021	Шайба
22	F130022	Вентилятор
23	F130023	Часть корпуса нижняя
24	F130024	Шайба стопорная
25	F130025	Выключатель
26	F130026	Индикатор перегрева
27	F130027	Винт
28	F130028	Втулка кабеля сетевого
29	F130029	Кабель сетевой
30	F130030	Колпачок
31	F130031	Ручка регулятора тока сварки
32	F160032	Винт
33	F130033	Клемма
34	F130034	Кабель сварки
35	F130035	Колпачок
36	F130036	Кольцо стопорное
37	F130037	Колесо
38	F130038	Ось колеса
39	F130039	Болт
40	F130040	Опора