







Сварочный аппарат Forward 200

Поз. №	Код детали	Наименование детали
1	F180001	Болт
2	F180002	Ручка
3	F180003	Стекло индикатора
4	F180004	Винт
5	F180005	Часть корпуса верхняя
6	F180006	Термовыключатель
7	F180007	Пластина алюминиевая
8	F200008	Трансформатор
9	F180009	Скоба зажимная
10	F180010	Скоба U-образная
11	F180011	Гайка
12	F180012	Шайба пружинная
13	F180013	Шайба
14	F180014	Болт
15	F200015	Указатель
16	F180016	Болт
17	F200017	Держатель сердечника
18	F200018	Сердечник
19	F180019	Болт
20	F180020	Шайба пружинная
21	F180021	Шайба
22	F180022	Вентилятор
23	F180023	Часть корпуса нижняя
24	F180024	Шайба стопорная
25	F180025	Переключатель напряжения
26	F180026	Кронштейн переключателя
27	F180027	Винт
28	F180028	Ручка переключателя
29	F180029	Винт
30	F180030	Индикатор питания
31	F180031	Индикатор перегрева
32	F180032	Винт
33	F180033	Втулка кабеля
34	F180034	Кабель сетевой
35	F180035	Колпачок
36	F180036	Ручка регулятора тока сварки
37	F200037	Винт
38	F180038	Клемма
39	F180039	Кабель сварки
40	F180040	Колпачок
41	F180041	Кольцо стопорное
42	F180042	Колесо
43	F180043	Ось колеса
44	F180044	Опора
45	F180045	Винт